



Medicoat-Sicherheitstrichter SAFU

Unsere neu entwickelte Einfüll-Absaugvorrichtung unterstützt das sichere und zuverlässige Befüllen der Pulverbehälter der Typen Flowmotion und Scheibenförderer.

Beim Befüllen des Förderers aus dem Vorratsbehälter wird wegen der Volumenverdrängung unweigerlich gesundheitsschädlicher Staub in die Umgebungsluft abgegeben. Zusätzlich kann, je nach Beschaffenheit des Pulvers, eine zündfähige Staubwolke entstehen, welche bei ungeeigneten Befüllvorgängen oder Einrichtungen zu Bränden oder Explosionen führen kann (ATEX-Zone).

Der Medicoat-Einfülltrichter ist aus Edelstahl gefertigt und besitzt einen Sauganschluss, um die Stäube sicher in den kundenseitigen Staubfilter zu entsorgen.

Die Einfüll-Absaugvorrichtung ermöglicht ein sicheres und sauberes Arbeiten und erspart zusätzlichen Reinigungsaufwand.

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter vor dem gefährlichen Pulverstaub und arbeiten Sie mit unserer neuen Vorrichtung!

Technische Eigenschaften

Material: Edelstahl
Oberflächenbehandlung: Elektropoliert
Rohranschluss: Ø 42.5 mm

